

TWOJA SKODA



Poradnik właściciela SKODY

Skoda Polmozbyt - Z NAMI BEZPIECZNIE DOJEDZIESZ DO CELU!

**W SKODZIE POLMOZBYT
CZĘŚCI KUPUJESZ
ATRAKCYJNE PREZENTY
OTRZYMUJESZ!!!**



ODBIERZ SWOJĄ NAGRODĘ

Każdy zakup za 300 zł* brutto premiujemy atrakcyjnymi upominkami.

Wewnątrz gazetki znajduje się katalog prezentów.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi, kupowania i otrzymywania nagród!

*Dotyczy sprzedaży stacjonarnej

SKODA POLMOZBYT

93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205, tel. 42 641 62 30

www.skodaczesci.pl

Numer nadwozia auta - zakodowane informacje o naszym samochodzie

Skoda Polmozbyt w trosce o najlepszą jakość obsługi klienta używa nowoczesnych programów, dzięki którym do aut wyprodukowanych po 2000 roku dobiera numery katalogowe części po numerze nadwozia. Dzięki temu nasi klienci kupując części do swojego auta mogą być pewni, że będą one pasowały.

Producenci samochodów oferują szeroki wybór aut w zależności od preferencji klienta. Wybierając dany model samochodu można nabyć go w dowolnym kolorze, dopasować silnik oraz wyposażenie w zależności od upodobań. Każdy pojazd posiada numer nadwozia VIN. Numer ten jest wprowadzony na podstawie międzynarodowej normy ISO 377 i składa się z 17 znaków. Numer nadwozia auta to sposób identyfikacji pojazdu stosowany na całym świecie, przez każdego z produ-



dzina obok koła zapasowego i w książce serwisowej.

Od 2000 roku producenci takich marek jak: Skoda, Audi, Volkswagen i Seat wprowadzili możliwość sprawdzenia numerów katalogowych części po numerze nadwozia. Dzięki specjalnemu programowi, który rozkodowuje numer nadwozia, sprawdza się jakie numery części zostały zastosowane w fabryce do danego samochodu. Firma Skoda Polmozbyt posiada taki program, dzięki czemu nasi klienci przy zakupie części



mogą uniknąć niepotrzebnych pomyłek. Program ten wskazuje, jakie wyposażenie posiada auto, a także jego kolor fabryczny. Części, które nie pasują to niepotrzebny stres, strata **czasu i dodatkowe koszty**. Drogi kliencie jeśli masz auto wyprodukowane po 2000 roku to dobierzemy części zamontowane w Twoim aucie po numerze nadwozia. Oczywiście klienci, którzy mają auto wyprodukowane przed 2000 rokiem lub z numerem nadwozia, które nie było wpisane w system mogą liczyć na naszą pomoc i doświadczenie.

Dla przykładu posłużymy się naszym numerem nadwozia Skody Fabii:

TMBHX26YB84022266

TMB - pierwszy człon oznacza T- Europa M - Republika Czeska, B - SKODA AUTO a.s.

H - Fabia Combi Comfort

X - 1,4 16V- 80 KM (benzynowy)

2 - dwie przednie i dwie boczne poduszki powietrzne

6Y - znak typu samochodu (Fabia pierwszej generacji)

centów aut. Numer nadwozia w Skodzie umieszczony jest w lewym dolnym rogu szyby przedniej, jak również na tabliczce znamionowej, która umieszczona jest na kadłubie szkieletu (w komorze silnika Fabia np. na gnieździe mocowania prawej



kolumny zawieszania) w łatwy i ważnym miejscu.

Oprócz tego numer nadwozia auta znajduje się w bagażniku pod wykład-

9 - znak określony przez fabrykę (kod wewnętrzny)
8 - rok produkcji 2008 rok
4 - Mlada Boleslav

Ostatnie sześć cyfr to kolejne numery nadwozia.

Rodzaje nadwozia i wyposażenia (poz. 4 numeru nadwozia):

B - Fabia Sedan Elegance

C - Fabia Sedan Comfort

D - Fabia Sedan Classic

G - Fabia Combi Elegance

H - Fabia Combi Comfort

J - Fabia Combi Classic

M - Fabia Elegance

N - Fabia Comfort

P - Fabia Classic, Fabia Junior

T - Fabia Praktik

W - Fabia RS

Typy silników (poz. 5 numeru nadwozia)

A - 1,0 - 37 kW

B - 1,4 - 50 kW

C - 1,4 - 55 kW

D - 1,4 - 74 kW

E - 2,0 - 85 kW

F - 1,9 SDI - 47 kW

H - 1,4 - 44 kW

S - 1,9 - 74 kW

U - 1,9 - 96 kW

W - 1,2 HTP - 40 kW

Y - 1,2 HTP - 47 kW

Z - 1,4 TDI - 55 kW

X - 1,4 - 59 kW

Znaki poduszki powietrznej (poz. 6 numeru nadwozia)

0 - bez poduszki powietrznej

1 - jedna poduszka powietrzna kierowcy

2 - dwie przednie i dwie boczne poduszki powietrzne

4 - dwie przednie poduszki powietrzne

Model roku -(pozycja 10 numeru nadwozia)

Y - 2000 rok

1 - 2001 rok

2 - 2002 rok itd.

Znaki umiejscowienia fabryki w której powstał samochód (poz. 11 numeru nadwozia):

3,4, N - Mlada Boleslav

6 - Kvasiny

7 - Vrchlaby

X - Poznań

Narzędzia ułatwiające naprawę samochodu

Zły stan nawierzchni zwłaszcza zimą powoduje, że elementy zawieszenia zużywają się szybciej. Skoda Polmożbyt oprócz sprzedaży części samochodowych, podkładników i innych akcesoriów w swojej ofercie posiada również narzędzia warsztatowe, które ułatwiają prace przy naprawie samochodu. Mając odpowiednie narzędzia naprawę samochodu wykonamy szybciej i skuteczniej.



Jednym z narzędzi, jakie chcemy zaprezentować to przyrząd do montażu tulei plastikowych WAR 5 (widoczny na zdjęciu powyżej). Zastosowanie tego narzędzia przedstawimy na przykładzie Skody Fabii. Przyrząd ten ma również zastosowanie w innych modelach Skody takich jak: Fabia II, Roomster, Octavia II, jak również w innych markach: Seat Ibiza, Cordoba, Leon II, Toledo III, Altea, Volkswagen Polo, Golf V, Touran, Passat, Fox.



1. Nakrętka z łożyskiem
2. Większa podkładka narzędzia
3. Tuleja wahacza
4. Śruba narzędzia z mniejszą podkładką

Dzięki atrakcyjnej cenie przyrząd może być przydatny nie tylko w warsztatach, które zajmują się naprawą na co dzień, ale również dla osób które lubią majsterkować przy swojej Skodzie.

Osoby zainteresowane szerszą ofertą narzędzi prosimy o kontakt pod nr tel. **42 641 62 30**.



W Skodzie Fabii tylna tuleja wahacza z numerem 6Q0407183A widoczna na zdjęciu powyżej w aluminiowej obudowie została zastąpiona nowszym rozwiązaniem od Octavii II. Nowa tuleja ma następujący numer katalogowy 1K0407183E. Jest to tuleja wzmocniona, łączona w czterech miejscach, a nie jak tuleja starego typu w dwóch.



Na powyższym zdjęciu znajdują się dwie tuleje wahacza z nr 1K0407183E, narzędzie WAR 5 oraz lewa i prawa konsola wahacza. Dzięki przyrządowi WAR 5 nie trzeba wymontowywać konsoli z samochodu, aby zamontować nowe tuleje. W naszym przykładzie mamy wymontowaną konsolę wahacza.



Prawidłowy montaż tulei widać na zdjęciu obok. Tuleja posiada punkt odniesienia, jest to nadlew gumy. Punkt ten montuje się do wewnątrz auta.



Montaż tulei zaczynamy od przełożenia śruby z mniejszą podkładką przez konsolę.



Następnie z drugiej strony wkładamy tuleję.



Następnie zakładamy większą podkładkę. Ustawiamy tuleję zgodnie z rysunkiem przedstawionym wcześniej i dopasowujemy wyłobnienie podkładki do nadlewu gumy.



Następnie zakręcamy nakrętkę.



Kolejny etap to kręcąc za pomocą nakrętki wciskamy tuleję.



Jak widać na powyższym zdjęciu mamy zamontowaną tuleję.

Teraz wystarczy jedynie odkręcić narzędzie.

www.skodaczesci.pl

BEZPŁATNY dowóz do domu*

W naszej ŁÓDZI
się DOWOZI



ZAMÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM już TERAZ i wybierz opcję dostawy: **LOKALNY DOWÓZ Łódź!**

**Nasz sprzedawca skontaktuje się z Tobą
i dostosuje godziny dostawy do Twoich potrzeb.**

* Zakupy powyżej 600 zł premiowane bezpłatnym dowozem - dotyczy tylko rejonu miasta Łódź. Konieczne zostawienie nr telefonu. Zamówienie potwierdzane telefonicznie, towar dostarczany następnego dnia roboczego.